


Pantalla principal



La pantalla principal contiene teclas que le ayudan a hacer un seguimiento de su MOVETRACK.



Zona segura

Toque  para establecer sus zonas seguras.

Aquí puede definir áreas geográficas conocidas como zonas seguras. Cuando su MOVETRACK abandone una de estas zonas, recibirá una notificación a través de la aplicación.



Ahorro de energía

Acceda a esta página tocando  o bien en "**Ajustes-> Ahorro de energía**". Puede ajustar la frecuencia de localización (cada 3, 5, 10, 30 o 60 minutos) y el modo (preciso, normal o manual) para lograr el comportamiento ideal entre precisión y duración de la batería.

 **Ahorro de energía Guardar**

MODO DE UBICACIÓN

☒ **Preciso**
Ubicación de alta precisión. Esto consumirá más batería.

☐ **Normal**
El modo normal encontrará la ubicación diaria necesaria.

☐ **Manual**
El GPS tracker no actualizará su ubicación inicial, es necesario tocar en el icono de ubicación en la aplicación para obtener su ubicación en tiempo real.

FRECUENCIA DE UBICACIÓN

3

5

10



30

60

El GPS tracker actualizará la ubicación cada 3 minutos. Si establece un tiempo mayor, ahorrará más batería.

Historial de localización

Acceda a esta página desde "**Ajustes-> Historial de localización**". Para ver las ubicaciones en las que se localizó el MOVETRACK en un día o lapso de tiempo determinados, toque  y especifique la fecha y el intervalo de tiempo (hora de inicio y de fin). El mapa se acercará automáticamente para mostrarle todas las ubicaciones registradas de su MOVETRACK. Puede acercar o alejar la imagen para verla mejor.



Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no puedo obtener la posición de mi MOVETRACK?

- Confirme que los datos están activados en su tarjeta SIM nano.
- Compruebe si la tarjeta SIM nano está insertada correctamente en la ranura para SIM del MOVETRACK.
- Compruebe el nivel de batería de su MOVETRACK.
- Asegúrese de que el MOVETRACK tenga buena cobertura.
- Apague y vuelva a encender el MOVETRACK para restaurar el servicio.

2. ¿Por qué MOVETRACK tarda tanto en encontrar mi ubicación?

Compruebe qué modo de ahorro de energía tiene seleccionado. En el modo manual, MOVETRACK sólo puede encontrar su ubicación cuando pulsa el botón .

Nota: Si activa la opción **Cambiar automáticamente a modo manual**, MOVETRACK pasará al modo manual automáticamente cuando le quede menos del 20 % de batería.

3. ¿Cuántos usuarios pueden hacer un seguimiento de mi MOVETRACK al mismo tiempo?

Pueden rastrear el MOVETRACK hasta 10 usuarios a la vez. Puede invitar a usuarios compartiendo el código QR de la página **Invitar a usuario**.

4. ¿Puedo realizar llamadas al MOVETRACK?

No, MOVETRACK no admite llamadas de voz.

5. ¿Para qué se utilizan mis datos personales?

Sus datos personales no se utilizarán con fines publicitarios, a no ser que nos haya dado su consentimiento de forma explícita. De igual forma, tampoco compartiremos sus datos personales con terceros sin su consentimiento explícito. Los datos personales sólo se comunicarán a las instituciones y autoridades públicas que tienen derecho a recibir este tipo de información en la medida en que lo exija la ley, o si nos vemos obligados a hacerlo en virtud de una orden o resolución judicial. Si contratamos a terceros para que nos proporcionen algún tipo de servicio, estos sólo tendrán acceso limitado a los datos personales, en la medida en que dicho acceso sea necesario para proporcionar tales servicios. Cuando procesen datos personales, estos terceros estarán obligados a cumplir las leyes vigentes de protección de datos y nuestra Política de privacidad.